

Bedieningshandleiding

xenium met 3D armleuningen



Rugleuninghoogte-
verstelling




Armleuningbreedteverstelling



Gewichtsinstelling



Zitdiepteverstelling
(schuifzitting)



Armoplegger draaibaar



Armleuningen hoogteverstelling



Bediening van
bewegingsmechanisme



Zithoogteverstelling



Zo zit u goed.

De beste zithouding bereikt u als u rechtop zit en de hoek tussen zowel boven- en onderbeen als boven- en onderarm ongeveer 90 graden bedraagt. Als u gebruik maakt van het bewegingsmechanisme (dynamisch zitten) neemt de rugbelasting verder af en blijft u fit!



1 zithoogte verstellen



2 rugleuninghoogte
verstellen



3 zitdiepte verstellen



4 dynamisch zitten!